




***Návod na
použitie
SGW-HA001***




Predĺžovacia súprava antény

Predĺžovacia súprava antény je určená na inštaláciu antény na stenu alebo strechu, čím sa zlepšuje satelitný signál.

Prehľad



Predĺžovací kábel 10 m x 1



Inštaláčna základňa x 1



Expanzná trubica x 4



Samorezná skrutka x 4



Stredový stĺpik x 1

⚠ UPOZORNENIE:


Kedykoľvek sa zmení umiestnenie antény, existujúca mapa sa už nebude dať použiť, vytvorte si novú mapu pre váš trávnik.

⚠ VAROVANIE:


Strešné antény akéhokoľvek druhu musia mať ochranu pred bleskom a hromom. V prípade silného vetra alebo búrky sú potrebné vhodné výstuže.

Ako nainštalovať


- 1** Pripevnite stredový stĺpik k inštaláčnej základni.





- 2** Inštalácia antény GNSS.



- 3** Pripojte predĺžovací kábel k nabíjacej stanici. V prípade, že kábel stále nie je dostatočne dlhý, pripojte ďalší predĺžovací kábel s dĺžkou 10 m (33 stôp). Celková dĺžka predĺžovacieho kábla môže byť 30 m (98 stôp). Zasuňte zástrčku do vhodnej elektrickej zásuvky.



- 4 Podržte anténu GNSS na mieste, kde ju chcete nainštalovať. Uistite sa, že horný povrch antény smeruje priamo nahor.





- 5 Zaistite inštalačnú základňu.

- Pri drevenom povrchu stačí zaistiť základňu samoreznými skrutkami.
- Pri tvrdších povrchoch (ako betón, tehla a kameň) vyvŕtajte dve diery o hĺbke 8 mm, vložte hmoždinky a potom zaistíte základňu utiahnutím skrutiek.



Predĺžovacia tyč k anténe

Predĺžovacia tyč k anténe slúži na predĺženie antény, aby sa zabránilo blokovaniu signálu GPS kríkmi alebo malými stromami. Na predĺženie antény na 1,5 m (4,9 stopy) alebo 2 m (6,6 stopy) môžete použiť 1 alebo 2 kusy tyčí.



⚠ UPOZORNENIE:

Nie pre silný vietor alebo zaťaženie vetrom hurikánu/tornáda. Anténny stožiar v každom prípade spevnite, aby ste predišli jeho posunutiu alebo poruche pri neočakávaných poveternostných podmienkach.

Výrobce si vyhrazuje právo kdykoli provést změny výrobku, vydat aktualizace firmwaru a aktualizovat tuto příručku. Ilustrace výrobku, příslušenství a rozhraní aplikace v uživatelské příručce slouží pouze pro orientační účely. Skutečný výrobek a funkce se mohou lišit. Nejnovější uživatelské materiály najdete na <https://www.segwaykosacky.sk/na-stiahnutie/>